

## R-TE termostat nastavení přepínače DIP

OFF	ON

DIP přepínač je na pozici ON  
DIP přepínač je na pozici OFF

obývací

	OFF	ON		
1			výkon	3600 W
2			citlivost	0,5 <sup>o</sup> C
3			dle místnosti	
4			podlaha max. limit	

koupelna

	OFF	ON		
1			výkon	<3000 W
2			citlivost	2 <sup>o</sup> C
3				
4			dle podlahy	

Topný výkon rohože / kabelu

	OFF	ON		
1			<3000 W	
				3600 W

Citlivost termostatu / pro podlahové čidlo nastavíte 2 st.

	OFF	ON		
2			0,5 stupně	
				2 stupně

Termostat bude spínat dle / nastavení čidla podlahy a místnosti

	OFF	ON	
3			dle místnosti
4			

	OFF	ON	
3			
4			dle podlahy

	OFF	ON	
3			dle místnosti
4			podlahové čidlo nastavit na max. teplotu podlahy

	OFF	ON	
3			dle místnosti
4			podlahové čidlo nastavit na min. teplotu podlahy